

Инструкция по использованию программы Dplay

Файл: Dplay.3.0.0.11.zip

Размер: 47.4 МБ

Назначение: Программа для управления контентом на видео вывесках.

1. Установка программы

Перед началом работы необходимо установить программу Dplay на ваш компьютер.

- Распаковка архива:** Найдите файл `Dplay.3.0.0.11.zip` и распакуйте его в любую удобную папку с помощью архиватора (WinRAR, 7-Zip и т.д.).
- Запуск установщика:** Внутри распакованной папки найдите и запустите установочный файл (обычно с названием `setup.exe` или `Dplay_setup.exe`).
- Процесс установки:** Следуйте инструкциям на экране. В большинстве случаев достаточно нажимать "Далее" (Next) и в конце "Готово" (Finish).
- Завершение:** После установки на рабочем столе появится ярлык для запуска программы Dplay.

2. Первый запуск и настройка экрана

При первом запуске программа может предложить настроить параметры вашего экрана (видео вывески).

- Запустите программу Dplay с рабочего стола.
- Перейдите в меню **"Настройки" (Settings) -> "Параметры экрана" (Screen Parameters)**.
- В открывшемся окне введите **ширину (Width)** и **высоту (Height)** вашей видео вывески в пикселях. Эти данные критически важны для корректного отображения.
- Сохраните настройки. Область предпросмотра в программе изменит свои пропорции в соответствии с заданными размерами.

3. Создание программы (плейлиста)

"Программа" в Dplay — это плейлист из ваших медиафайлов (видео, изображений, текста), который будет воспроизводиться на вывеске.

- Создание новой программы:** В главном окне нажмите на кнопку **"Новая программа" (New Program)** или выберите в меню **"Файл" (File) -> "Новая программа"**.
- Добавление файлов:**
 - Видео/Изображения:** Нажмите кнопку **"Видео" (Video)** или **"Изображение" (Image)** на панели инструментов. Выберите нужные файлы с вашего компьютера. Они появятся в окне программы.
 - Текст:** Нажмите кнопку **"Текст" (Text)**. Введите нужный текст, выберите шрифт, размер, цвет и эффекты в редакторе текста.
- Настройка временной шкалы:** В нижней части экрана находится временная шкала

(Timeline). Перетаскивайте добавленные файлы на эту шкалу, чтобы определить порядок их воспроизведения. Вы можете настроить длительность показа каждого элемента, растягивая или сжимая его блок на шкале.

4. **Предпросмотр:** Используйте окно предпросмотра, чтобы увидеть, как ваша программа будет выглядеть на вывеске.

4. Отправка программы на вывеску

После того как программа создана, ее необходимо отправить на видео вывеску. Чаще всего это делается через USB-накопитель.

1. Вставьте пустой USB-накопитель (флешку) в ваш компьютер.
2. В программе Dplay нажмите на кнопку **"Экспорт на U-Disk" (Export to U-Disk)** или похожую иконку с изображением USB.
3. Программа обнаружит ваш накопитель. Подтвердите экспорт. Dplay создаст на флешке специальную структуру файлов.
4. **Не изменяйте файлы на флешке вручную!**
5. После завершения экспорта безопасно извлеките USB-накопитель из компьютера.
6. Вставьте USB-накопитель в соответствующий порт на вашей видео вывеске. Она автоматически обнаружит новую программу и начнет загрузку. После завершения загрузки начнется воспроизведение.

Примечание: Некоторые модели вывесок поддерживают отправку контента по сети (LAN/Wi-Fi). Для этого обратитесь к соответствующему разделу настроек программы.

Инструкция предоставлена компанией Diod23

<https://diod23.ru/>