

Инструкция по работе с программой FKShow

Файл: FKShowSetup.zip

Размер: 38.6 Мб

Назначение: Программа для управления светодиодными вывесками на контроллерах FK.

1. Установка программы

Первый шаг — установка программного обеспечения на ваш ПК.

- Распаковка архива:** Распакуйте содержимое файла `FKShowSetup.zip` в любую папку на компьютере.
- Запуск установки:** Найдите и запустите файл `setup.exe` или `FKShow.exe`.
- Следование инструкциям:** В процессе установки следуйте указаниям мастера. Нажимайте "Далее" (Next) и в конце "Готово" (Finish).
- Запуск:** После завершения установки на рабочем столе появится иконка для запуска программы FKShow.

2. Настройка параметров экрана (обязательный шаг)

Для корректной работы необходимо точно указать параметры вашей вывески.

- Запустите программу FKShow.
- В верхнем меню программы выберите **Файл (File) → Настройка экрана (Screen setting)**.
- Программа попросит ввести пароль для доступа к настройкам.

Внимание! Пароль для входа в настройки: `888`. Введите его и нажмите "ОК".

- В открывшемся окне "Настройка параметров экрана" необходимо заполнить поля:
 - Тип контроллера (Controller type):** Выберите модель вашего контроллера из списка (например, FK-7W1, FK-7W2 и т.д.).
 - Ширина (Width) и Высота (Height):** Укажите точные размеры вашей вывески в пикселях.
 - Цветность (Color):** Выберите тип цветности (одноцветный, двухцветный).
- После ввода всех параметров нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить изменения.

3. Создание программы и добавление контента

Теперь можно создавать информацию для отображения на вывеске.

- Новая программа:** Нажмите на кнопку **"Программа" (Program)** на панели инструментов, чтобы создать новый плейлист.
- Добавление элементов:** Выделив созданную программу, добавьте в нее контент:
 - Текст:** Нажмите кнопку **"Текст" (Text)**. Введите нужную информацию в редакторе в нижней части экрана. Здесь же можно настроить шрифт, размер, цвет.
 - Время/Дата:** Нажмите **"Цифровые часы" (Digital Clock)**, чтобы добавить на экран

текущее время или дату.

- **Анимация:** Воспользуйтесь кнопкой **"Анимация" (Animation)** для добавления готовых анимированных эффектов.
3. **Настройка эффектов:** Для каждого элемента (особенно для текста) в редакторе можно выбрать **эффект появления** (например, движение влево), установить **скорость** и добавить **рамку**.
 4. **Предпросмотр:** Используйте окно предпросмотра, чтобы оценить, как будет выглядеть результат на вывеске.

4. Экспорт программы на USB-носитель

Финальный шаг — перенос созданной программы на вашу вывеску.

1. Подготовьте пустую USB-флешку, отформатированную в файловой системе **FAT32**.
2. Вставьте флешку в компьютер.
3. В программе FKShow нажмите кнопку **"Экспорт на U-диск" (Export to U-disk)** на панели инструментов.
4. В появившемся окне убедитесь, что выбрана ваша флешка, и нажмите кнопку **"Сохранить" (Save)** или "Экспорт".
5. Дождитесь сообщения об успешном завершении экспорта.
6. Безопасно извлеките USB-носитель из компьютера и вставьте его в USB-порт включенной вывески.
7. Вывеска автоматически обнаружит флешку, загрузит программу (на экране будет отображаться процесс) и покажет "ОК" после завершения. После этого флешку можно вынимать.

Инструкция предоставлена компанией Diod23

<https://diod23.ru/>