

# Инструкция по работе с программой HD2014

**Файл:** HD2014\_V1.02.930.zip

**Размер:** 11.4 Мб

**Назначение:** Программа для управления монохромными и двухцветными светодиодными вывесками (бегущими строками).

## 1. Установка программы

Перед началом работы необходимо установить программу HD2014 на ваш компьютер.

- Распаковка архива:** Найдите файл `HD2014_V1.02.930.zip` и распакуйте его в любую удобную папку с помощью архиватора (например, WinRAR или 7-Zip).
- Запуск установщика:** Внутри распакованной папки найдите и запустите файл `HD2014_V1.02.930.exe` или `setup.exe`.
- Процесс установки:** Следуйте инструкциям мастера установки. Выберите язык (если будет предложено) и папку для установки. Нажимайте "Далее" и в конце "Готово".
- Завершение:** После установки на рабочем столе появится ярлык для запуска программы HD2014.

## 2. Первый запуск и настройка экрана

Это **самый важный шаг**, от которого зависит корректная работа вывески. Вам нужно указать точные параметры вашего табло.

- Запустите программу HD2014.
- В верхнем меню выберите **"Настройки" (Settings) → "Настройки экрана" (Screen settings)**.
- Появится окно с запросом пароля.

**Внимание!** Стандартный пароль для входа в настройки: `168`. Введите его и нажмите "OK".

- В открывшемся окне настроек необходимо задать:
  - Карта управления (Device Type):** Выберите модель контроллера, установленного в вашей вывеске (например, HD-U60, HD-W60 и т.д.). Эта информация должна быть в документации к вывеске.
  - Ширина (Width) и Высота (Height):** Введите точные размеры вашей вывески в пикселях (точках).
  - Цвет (Color Type):** Укажите тип вашей вывески. `Одноцветная` (Single color) или `Двухцветная` (Dual color).
- После ввода всех данных нажмите кнопку **"Настройка" (Setup)**, а затем **"Заккрыть" (Close)**. Основное окно программы изменится под размеры вашей вывески.

## 3. Создание и редактирование программы

Теперь можно создавать контент для отображения на вывеске.

- Добавить программу:** На панели инструментов нажмите кнопку **"Программа" (Program)**. В

списке слева появится "Программа 1".

2. **Добавить текст:** Выделив "Программа 1", нажмите кнопку **"Текст" (Text)**. В области предпросмотра появится текстовый блок.
3. **Редактирование текста:** В нижней части экрана появится редактор текста.
  - Введите ваш текст в большое поле.
  - Выберите **шрифт, размер и стиль** (жирный, курсив).
  - На вкладке **"Отображать" (Display Effects)** выберите эффект анимации (например, **Непрерывное движение влево** ), установите **скорость (Speed)** и при необходимости добавьте **рамку (Border)**.
4. Вы можете добавлять несколько программ (для циклического переключения) и несколько текстовых/графических областей в каждую программу.

## 4. Экспорт на USB-накопитель (флешку)

Когда программа готова, ее нужно перенести на вывеску с помощью USB-флешки.

1. Вставьте отформатированную (в FAT32) USB-флешку в компьютер.
2. В программе HD2014 нажмите кнопку **"U-Диск" (U-Disk)** на панели инструментов.
3. Программа автоматически определит вашу флешку. Убедитесь, что галочка стоит напротив нужных программ для экспорта.
4. Нажмите кнопку **"Экспорт" (Export)**. Дождитесь сообщения об успешном завершении.
5. Безопасно извлеките USB-накопитель из компьютера.
6. Вставьте флешку в USB-порт на включенной вывеске. На табло появится надпись "USB", затем процесс загрузки и, наконец, "ОК". После этого вывеска начнет воспроизводить новую программу.

---

Инструкция предоставлена компанией Diod23

<https://diod23.ru/>