

Инструкция по работе с программой HD2016

Файл: HD2016 v.6.2.9

Размер: 101 Мб

Назначение: Программа для управления бегущей строкой на контроллерах HD (U,W,S,E 60-66).

1. Установка программы

Для начала работы установите программу HD2016 на ваш компьютер.

- Запуск установщика:** После скачивания запустите файл `HD2016_V6.2.9.exe` (архив распаковывать не нужно).
- Процесс установки:** Следуйте инструкциям мастера установки. Выберите язык (если будет предложено), папку для установки и нажимайте "Далее" до завершения.
- Завершение:** После установки на рабочем столе появится ярлык для запуска программы HD2016.

2. Настройка параметров экрана (важный шаг)

Это ключевой этап, от которого зависит корректная работа вашей вывески.

- Запустите программу HD2016.
- В верхнем меню выберите **"Настройки" (Settings) → "Настройки экрана" (Screen settings)**.
- Появится окно, запрашивающее пароль.

Пароль по умолчанию: 168 . Введите его и нажмите "ОК".

- В открывшемся окне "Настройки экрана" необходимо задать:
 - Тип контроллера (Device Type):** Выберите модель контроллера, установленного в вашей вывеске (например, HD-U60, HD-W60, HD-E62 и т.д.).
 - Ширина (Width) и Высота (Height):** Введите точные размеры вашей вывески в пикселях.

- **Цвет (Color Type):** Укажите цветность вашей вывески: **Одноцветная (Single)**, **Двухцветная (Dual)** или **Трехцветная (Tricolor)**.

5. После ввода всех данных нажмите кнопку **"ОК"**, чтобы сохранить настройки.

3. Создание и редактирование программы

Теперь можно создавать контент для отображения на вывеске.

1. **Добавить программу:** На панели инструментов нажмите кнопку **"Программа" (Program)**. В списке слева появится "Программа 1".
2. **Добавить контент:** Выделив "Программа 1", нажмите одну из кнопок на панели инструментов, чтобы добавить элемент:
 - **Текст (Text):** для добавления текстовой информации.
 - **3D Текст (3D Text):** для объемных текстовых эффектов.
 - **Картинка и Видео (Picture/Video):** для загрузки изображений, GIF-анимаций или видео.
 - **Часы (Clock):** для отображения времени и даты.
3. **Редактирование:** В нижней части экрана появится редактор для выбранного элемента. Настройте текст, выберите шрифт, размер, а также эффекты анимации (**Непрерывное движение влево**), скорость и рамку.

4. Отправка программы на вывеску

Вы можете отправить программу на вывеску через USB-флешку или по Wi-Fi (для контроллеров серии W).

4.1 Экспорт через USB-накопитель (для контроллеров U/E/S)

1. Вставьте отформатированную (FAT32) USB-флешку в компьютер.
2. В программе HD2016 нажмите кнопку **"U-Диск" (U-Disk)** на панели инструментов.
3. Программа автоматически определит вашу флешку. Убедитесь, что галочка стоит напротив нужной программы для экспорта.
4. Нажмите кнопку **"Экспорт" (Export)** и дождитесь сообщения об успехе.
5. Безопасно извлеките флешку, вставьте ее в USB-порт включенной вывески. На табло появится "USB...", затем "ОК". Программа загружена.

4.2 Отправка по Wi-Fi (для контроллеров W)

Параметры Wi-Fi сети вывески:

Имя сети (SSID): Обычно начинается с модели контроллера, например, `W60-xxxx`.

Пароль по умолчанию: `88888888` (восемь восьмерок).

1. На вашем компьютере или ноутбуке подключитесь к Wi-Fi сети, которую создает вывеска.
2. После успешного подключения вернитесь в программу HD2016.
3. Нажмите большую кнопку **"Отправить" (Send)** на панели инструментов.
4. Программа автоматически обнаружит вывеску в сети и начнет передачу данных. По окончании на вывеске появится новый контент.

Инструкция предоставлена компанией Diod23

<https://diod23.ru/>