

Инструкция по работе с программой LedCenter-M

Файл: LedCenterM_V5.1.2.zip

Размер: 9.6 Мб

Назначение: Программа для управления контроллерами C-Power.

1. Установка программы

Первый шаг — это установка программного обеспечения на ваш компьютер.

- Распаковка архива:** Распакуйте файл `LedCenterM_V5.1.2.zip` в любую папку на вашем диске.
- Запуск установщика:** Внутри папки найдите и запустите установочный файл, обычно это `setup.exe` или `LedCenterM.exe`.
- Процесс установки:** Следуйте инструкциям мастера установки. Согласитесь с условиями и нажимайте "Далее" до завершения процесса.
- Запуск программы:** После установки на рабочем столе появится ярлык для запуска LedCenter-M.

2. Настройка параметров экрана (обязательно)

Это самый важный этап, от которого зависит правильное отображение информации.

- Запустите программу LedCenter-M.
- В верхнем меню выберите **"Опции" (Options) → "Настройки экрана" (Screen Settings)**.
- Программа запросит пароль для доступа к расширенным настройкам.

Пароль по умолчанию: `888`. Введите его и нажмите "ОК".

- В открывшемся окне настроек необходимо указать:
 - Тип контроллера (Controller):** Выберите модель вашего контроллера C-Power (например, C-power 30A, C-power 5200 и т.д.).
 - Ширина (Width) и Высота (Height):** Введите точные размеры вашей вывески в пикселях.
 - Цветность (Color):** Укажите тип цветности вашего экрана (один цвет, два цвета).
- После ввода всех данных нажмите **"ОК"** для сохранения. Рабочая область программы изменит свои размеры.

3. Создание программы для отображения

Теперь можно создавать контент, который будет воспроизводиться на вашей вывеске.

- Добавить программу:** Нажмите кнопку **"Программа" (Program)**, чтобы создать контейнер для вашего контента.
- Добавить окно текста:** Выбрав программу, нажмите кнопку **"Текст" (Text)**. В области предпросмотра появится текстовый блок.

3. **Редактирование текста и эффектов:**
 - В нижней части экрана появится редактор. Введите свой текст в большое поле.
 - Выберите подходящий **шрифт** и **размер**.
 - В разделе "**Метод отображения**" (**Display Method**) выберите анимацию (например, "Непрерывное движение влево").
 - Настройте **скорость (Speed)** и при необходимости добавьте **рамку (Border)**.
4. Вы можете добавлять несколько программ для их поочередной смены на табло.

4. Экспорт программы на USB-накопитель

Когда все готово, программу нужно перенести на вывеску.

1. Подготовьте USB-флешку, отформатированную в файловой системе **FAT32** (это важно!).
2. Вставьте флешку в USB-порт компьютера.
3. В программе LedCenter-M нажмите на кнопку "**Экспорт на U-диск**" (**Export to U-disk**).
4. В появившемся окне выберите вашу флешку, убедитесь, что нужные программы отмечены галочками, и нажмите "**Сохранить**" (**Save**).
5. Дождитесь сообщения об успешном экспорте.
6. Безопасно извлеките флешку и вставьте ее в USB-порт на включенной вывеске.
7. На табло отобразится процесс загрузки ("USB...") и сообщение "ОК" по завершении. После этого флешку можно вынимать. Ваша новая программа начнет воспроизводиться.

Инструкция предоставлена компанией Diod23

<https://diod23.ru/>