

Инструкция по работе с программой HD2013

Файл: HD2013_V4.15.zip

Размер: 4.7 Мб

Назначение: Программа для управления бегущей строкой HD.

1. Установка программы

Для начала работы установите программу HD2013 на ваш компьютер.

- Распаковка архива:** Распакуйте файл `HD2013_V4.15.zip` в любую папку на диске.
- Запуск установщика:** Внутри папки найдите и запустите установочный файл (обычно с названием `HD2013_V4.15.exe` или похожим).
- Процесс установки:** Следуйте простым инструкциям на экране. Если потребуется, выберите язык и нажмите "Далее" до завершения установки.
- Запуск:** После установки на рабочем столе появится ярлык для запуска программы.

2. Настройка параметров экрана (важный шаг)

Перед созданием контента необходимо правильно настроить параметры вашей бегущей строки.

- Запустите программу HD2013.
- В главном меню выберите **"Настройки" (Settings) → "Настройки экрана" (Screen settings)**.
- Программа запросит пароль для доступа к настройкам.

Пароль по умолчанию: `168`. Введите его и нажмите "ОК".

- В открывшемся окне укажите точные параметры вашей строки:
 - Тип контроллера (Device Type):** Выберите модель контроллера, который установлен в строке (например, HD-U6A, HD-W62 и т.д.). Эту информацию можно найти в паспорте изделия.
 - Ширина (Width) и Высота (Height):** Введите размеры строки в пикселях (светодиодах). Это самые важные параметры.
 - Цветность (Color):** Укажите, является ли ваша строка одноцветной или двухцветной.
- После ввода данных нажмите **"ОК"** для сохранения. Рабочая область в программе примет размеры вашей строки.

3. Создание программы

Программа — это набор информации (текст, время, анимация), который будет отображаться на строке.

- Добавление программы:** Нажмите на кнопку **"Программа" (Program)** на панели инструментов. В списке слева появится "Программа 1".
- Добавление текста:** Выбрав "Программа 1", нажмите кнопку **"Текст" (Text)**. В области предпросмотра появится текстовое поле.

3. **Редактирование:** В нижней части программы откроется редактор.
 - Введите нужный текст в специальное поле.
 - Настройте **шрифт**, его **размер** и начертание (жирный, курсив).
 - Во вкладке **"Эффекты" (Effects)** выберите способ анимации (например, "Непрерывное движение влево"), задайте **скорость** и выберите **рамку**, если необходимо.
4. Вы можете добавить несколько программ для их поочередного показа на табло.

4. Отправка на бегущую строку через USB

После создания контента его нужно загрузить в память бегущей строки.

1. Возьмите пустую USB-флешку, отформатированную в системе **FAT32**.
2. Вставьте флешку в USB-порт вашего компьютера.
3. В программе HD2013 нажмите на иконку **"Экспорт на U-диск" (Export to U-disk)**.
4. В открывшемся окне выберите вашу флешку из списка и нажмите кнопку **"Экспорт"**.
5. Дождитесь сообщения об успешном завершении операции.
6. Безопасно извлеките USB-накопитель и вставьте его в USB-разъем на включенной бегущей строке.
7. На табло появится индикация загрузки (например, "USB... 100%"), а затем "ОК". Флешку можно извлекать. Ваша новая программа начнет воспроизводиться.

Инструкция предоставлена компанией Diod23

<https://diod23.ru/>